



**TECHNICAL DATA**  
**SIZE cm - inches:**  
 Ø60 - 23 5/8" x h MAX 250 - 98 3/8"  
**SOURCE:**  
 18 x 6,6 W LED SOURCE

**FAIRY - USFAIR18XXXXLED**

**(EN)**  
 Ensure that the surface where the fitting is being installed is suitable for it and supports its weight.  
 1-Make a suitable electrical connection.  
 2-Secure the component (C0+C1) to the ceiling using suitable screws.  
 3-Secure the (C2) to the (C1) using the (C3+C4).  
 4-Unscrew (C6) and adjust (C5) to the required height, then screw (C6) back on.  
 5-Secure the (C7) using the (C8).  
 6-Remove the protective packaging from the (C9) and screw the (C10) onto the (C9) very delicately.

**(FR)**  
 Contrôler que la surface d'installation soit adéquate à l'appareil et supporte son poids.  
 1-Effectuer un branchement électrique adéquat.  
 2-Fixer le composant (C1) au plafond en utilisant des vis adéquates.  
 3-Fixer le (C2) au (C1) en utilisant les (C3+C4).  
 4-Dévisser (C6) et régler (5 à la hauteur désirée, puis revisser (C6).  
 5-Fixer le (C7) en utilisant les (C8).  
 6-Retirer les enveloppes de protection des (C9) et visser les (C10) aux (C9) avec prudence.

**(ES)**  
 Controlar que la superficie de instalación sea adecuada al aparato y soporte su peso.  
 1-Efectuar la conexión eléctrica adecuada..  
 2-Fijar el componente (C1) al techo con los tornillos adecuados.  
 3-Fijar el (C2) al (C1) mediante los (C3+C4).  
 4-Desenroscar el (C6) y ajustar el (C5) según la altura deseada, luego enroscar de nuevo el (C6).  
 5-Fijar el (C7) mediante los (C8).  
 6-Eliminar los envases de protección de los (C9) y atornillar los (C10) a los (C9) muy suavemente.

